




@everestoficial\_

everest.ind.br




## MANUAL DE USO



GARRAFA TÉRMICA NIVA

## MENOS GARRAFA PET, MAIS EVEREST

Ao escolher a garrafa Niva, você faz uma escolha amigável ao meio ambiente, pois contribui para a redução do uso de plástico descartável.



709 ml

1182 ml

# SOBRE SUA GARRAFA NIVA

## BICO 2 EM 1

Modo canudo e  
modo bucal

24 HORAS DE  
ÁGUA GELADA

CORPO EM AÇO  
INOXIDÁVEL 18/8

SEM  
CONDENSAÇÃO

BPA FREE

PP, Aço inoxidável  
e Silicone

ALÇA  
FLEXÍVEL

PINTURA  
RESISTENTE

ISOLADO  
A VÁCUO COM  
PAREDE DUPLA

BASE DE SILICONE  
ANTIDERRAPANTE

## CAPACIDADE E MEDIDAS:

### Garrafa 709 ml

Altura: 25,4 cm  
Diâmetro da base: 8,4 cm  
Diâmetro do corpo: 7,8 cm\*

### Garrafa 1182 ml

Altura: 29,7 cm  
Diâmetro da base: 9 cm  
Diâmetro do corpo: 9 cm\*

\*Diâmetro do corpo ou topo quando não é perfeitamente cilíndrica

# INSTRUÇÕES DE USO


**ATENÇÃO:** Lave a garrafa antes do primeiro uso. Veja o item Instruções de Limpeza.

## 1 PARA ENCHER

- Desrosqueie a tampa no sentido anti-horário para abrir.
- Encha a garrafa com a bebida. Mantenha o nível do líquido pelo menos 5 cm abaixo da borda para evitar transbordamento.
- Feche a tampa rosqueando no sentido horário até que esteja firmemente vedada.


## 2 PARA USAR NO MODO CANUDO

Levante o bico articulado até a posição vertical. Para fechar, pressione-o para baixo até ouvir o "clique" de travamento.




## 3 PARA USAR NO MODO BOCAL

Pressione o botão frontal para a abertura automática da tampa flip. Para fechar, empurre a tampa até ouvir o "clique" de travamento.



## 4 PARA USAR A ALÇA

A alça flexível foi projetada para facilitar o transporte. Use a alça apenas quando a tampa estiver totalmente rosqueada e travada. Mantenha a alça recolhida e travada quando não estiver em uso.



## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

A limpeza regular é essencial para garantir a vedação, a higiene e a vida útil da garrafa. Resíduos de alimentos, saliva ou cosméticos (como batom) podem comprometer a integridade da tampa.

- 1 Lave a garrafa antes do primeiro uso e após cada utilização.
- 2 Use apenas detergente neutro aplicado com pano ou esponja macia. Além disso, recomenda-se o uso de uma escova de cabo longo com cerdas macias para alcançar o fundo do recipiente e de uma escova fina (para bico de mamadeira ou para canudo) para a higienização detalhada da tampa, do canudo e do entorno das vedações de borracha.
- 3 Certifique-se de remover todo o resíduo de sabão. Após a lavagem, seque com um pano macio ou deixe a garrafa secar naturalmente aberta em local arejado e à sombra.

Para uma higienização adicional, dilua 1 colher (de café) de bicarbonato de sódio em uma xícara de água morna. Aplique em todas as partes, deixe agir por 5 minutos e enxágue abundantemente em água corrente.

### IMPORTANTE

- A tampa e os acabamentos em silicone são itens fixos e não devem ser removidos; apenas o canudo é destacável para limpeza.
- **Não recomendamos o uso em máquina de lavar louças.** Os detergentes para lava-louças possuem altos níveis de cloro ou brometo, que podem prejudicar o desempenho térmico e acelerar o desgaste da pintura eletrostática da garrafa.

## PRECAUÇÕES

- Não recomendamos o uso com bebidas quentes ou gaseificadas.
- Esta garrafa foi projetada para isolar a temperatura interna e não deve ser exposta a fontes externas de calor ou frio. Não coloque a garrafa na geladeira, freezer ou micro-ondas, pois essas ações podem danificar a garrafa ou trazer risco a você, sem melhorar o desempenho térmico.

## PRECAUÇÕES

- Embora a garrafa seja vedada, evite transportá-la solta em bolsas ou mochilas. O acionamento acidental do botão flip pode causar vazamentos indesejados.
- Não submeta a garrafa à fervura. O calor excessivo pode causar deformações, vazamentos, descoloração ou danos ao acabamento externo.
- Não utilize pós abrasivos, esponjas metálicas (palha de aço), desengordurantes ou detergentes à base de cloro para evitar arranhões e corrosão.
- Evite o contato com objetos ásperos, cortantes ou pontiagudos para preservar a integridade da sua garrafa.

## GARANTIA

A Everest oferece aos seus clientes um compromisso com a qualidade e durabilidade de seus produtos. Por isso, nossas garrafas térmicas contam com uma garantia legal de 90 dias, conforme os termos e condições abaixo:

### 1 COBERTURA DA GARANTIA

A garantia cobre defeitos de fabricação e montagem, incluindo:

- Problemas na vedação;
- Falhas no isolamento térmico;
- Defeitos de fabricação em componentes que comprometam o funcionamento do produto;

### 2

### EXCLUSÕES DA GARANTIA

Não estão cobertos pela garantia:

- Danos causados por uso inadequado (ex.: quedas, amassados, rachaduras por impacto);
- Desgaste natural decorrente do uso regular;
- Danos por modificações ou reparos não autorizados;
- Danos causados por manutenção incorreta, como não seguir as instruções de limpeza ou conservação indicadas pelo fabricante.

## GARANTIA

### 3 PRAZO DE GARANTIA

A garantia é válida por 90 dias corridos a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

### 4 COMO ACIONAR A GARANTIA

Siga os passos abaixo:

- Entre em contato com o local onde o produto foi adquirido (Revenda Autorizada ou Canal Digital).
- É obrigatória a apresentação da nota fiscal original de compra. Para produtos adquiridos em lojas físicas (Revenda), apresente o produto com defeito acompanhado da nota fiscal.
- Após a avaliação, caso o defeito de fabricação seja confirmado, a substituição será realizada sem custos para o cliente.

### 5 DÚVIDAS OU SUPORTE

Para mais informações, entre em contato com a Everest através de nossos canais de comunicação.

## CONTATO

**Sua experiência com nossos produtos é muito importante para nós. Entre em contato conosco!** Para agilizar o atendimento, tenha em mãos a nota fiscal e número de série.

**SAC:** 0800 024 0332

*Todas as localidades*

**WhatsApp:** (21) 97013-7800

*Segunda a sexta das 8h30 às 17h30*

**E-mail:** contato@everest.ind.br

**EVEREST REFRIGERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 33.079.641/0001-32

Rua Cardoso Quintão, 914 – Tomás Coelho – Rio de Janeiro/RJ

CEP: 21381-460



@everestoficial\_

everest.ind.br



Acesse o  
manual online